



Ajuste das Funções:

UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES

Pressione o botão **M** para selecionar as funções (veja as funções no display)

Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos que serão ajustados (dígitos piscam)

Pressione o botão **A** para ajustar os dígitos selecionados.

Mantendo o botão acionado se fazem os ajustes rapidamente.

01. Reinicialização (ALL RESET)
 - ▶ Desrosqueie a coroa e puxe.
 - ▶ Pressione os botões A, B e M ao mesmo tempo.
 - ▶ Volte à coroa para a posição normal.
 - ▶ O alarme dispara confirmando a operação.
 - ▶ Ajuste corretamente cada função antes do uso.
02. Funções (MODE)
 - ▶ Pressione M para sintonizar as funções na seguinte seqüência: Horário e Calendário (TME), Alarme (ALM), Cronógrafo (CHR), Registro de Mergulho e Alarme de Mergulho.
03. Horário Analógico
 - ▶ Desrosqueie a coroa e puxe.
 - ▶ Gire a coroa e acerte o horário.
 - ▶ Retorne a coroa a sua posição de descanso.
04. Horário Digital e Calendário (TME)
 - ▶ Selecione a função TME usando M
 - ▶ Mantenha B pressionado por mais de 2 segundos.
 - ▶ Pressione B para selecionar segundos, minutos, horas, mês, data, ano e visualização de 12h ou 24h. (o dígito piscará)
 - ▶ Ajuste os dígitos usando A.
 - ▶ Atenção para o ajuste AM/PM quando no display 12 horas.
 - ▶ Pressione M para finalizar.
05. Alarme (ALM)
 - ▶ Selecione a função ALM, pressionando M.
 - ▶ Pressione B por mais de 2 segundos, o dígito das horas pisca.
 - ▶ Pressione B para selecionar hora, minuto e alarme "ON" (um símbolo no lado esquerdo do mostrador) e "OFF" (sem símbolo).
 - ▶ Ajuste os dígitos usando A.
 - ▶ Atenção para o ajuste AM/PM quando no display 12 horas.
 - ▶ Pressione M para finalizar o ajuste.
 - ▶ Pressione A para ativar (ON), ou desativar (OFF) o alarme. Para interromper o alarme, pressione qualquer botão.
06. Cronógrafo (CHR)
 - ▶ Escolha a função CHR pressionando M.
 - ▶ Pressione A para iniciar ou terminar a medição.
 - ▶ Pressione B para retornar a zero.
 - ▶ Em medição, pressione A para visualizar a cronometragem parcial (Split – SPL)
07. Registro de Mergulho (LOG)

Fornece os últimos 4 registros de mergulho.

A cada mergulho, registra automaticamente 8 dados de mergulho.

 - ▶ Escolha a função LOG pressionando M.
 - ▶ Pressionando B será exibido o registro mais recente até o último registro.
 - ▶ Dados de mergulho exibidos:
 - I – Número de mergulho, mês e data
 - II – Profundidade máxima e tempo de mergulho.
 - ▶ Pressionando A será exibido também para cada mergulho os seguintes dados:
 - III – Hora inicial e final do mergulho.
 - IV – Profundidade média e temperatura mínima.
 - ▶ Na função LOG, pressione A e B simultaneamente para apagar todos os dados de registros.
08. Alarme de Mergulho (DAL/DIVE AL)
 - ▶ Alarme de Profundidade - quando a profundidade escolhida é atingida, o alarme dispara.
 - ▶ Alarme de Tempo de Mergulho – quando o tempo escolhido é atingido, o alarme dispara.
 - ▶ Alarme de Subida - se a ascensão for superior a 1,5 m por 10 segundos, durante um mergulho, o alarme dispara.

Ajuste do alarme de profundidade e tempo de mergulho:

 - ▶ Pressione M e selecione DAL / DIVE AL - dígitos da profundidade piscam.
 - ▶ Pressione A para ajustar 1 a 80 metros ou – (sem ajuste)
 - ▶ Pressione B para selecionar a função que define o número de vezes que o alarme deve disparar em alerta ao excesso de profundidade ou ativar (ON) e desativar (OFF) para disparar a cada minuto.
 - ▶ Pressione A para ajustar o número de vezes (até 5) ou ON/OFF.
 - ▶ Pressione B – piscam os dígitos do tempo de mergulho.
 - ▶ Pressione A e ajuste o tempo desejado (5 a 95 minutos).
 - ▶ Pressione M para finalizar.

Nota: Pressionando M por mais 2 segundos em qualquer função, o relógio assume a posição de mergulho. Ocorre também quando o relógio entra em contato com a água.