



UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES

Pressione o botão **M** para selecionar as funções (veja as funções no display)

Pressione o botão **B** para selecionar os dígitos que serão ajustados (dígitos piscam)

Pressione o botão **A** para ajustar os dígitos selecionados.

Mantendo o botão acionado se fazem os ajustes rapidamente.

Ajuste das Funções:

01. Reinicialização (ALL RESET)

Havendo anomalia na indicação correta dos ponteiros ou operação, proceda da seguinte forma:

- ▶ Puxe a coroa uma vez e pressione os botões A, B e M ao mesmo tempo.
- ▶ Solte todos os botões e empurre a coroa para a posição normal, após a emissão do som de confirmação as indicações acesas no mostrador serão apagadas.
- ▶ Ajuste corretamente cada função, incluindo o Timer e o Calendário, antes do uso.

02. Funções (MODE)

- ▶ Pressione M para sintonizar as funções na seguinte seqüência: Horário (TME), Calendário (CAL), Alarme (ALM), Cronógrafo (CHR), Contador regressivo (TMR), Programador de Fuso (SET).

03. Horário Analógico

- ▶ Puxe a coroa.
- ▶ Gire a coroa e acerte o horário.
- ▶ Retorne a coroa a sua posição de descanso.

04. Horário Digital (TMR)

- ▶ Selecione a função TME usando M.
- ▶ Pressione B e escolha a cidade.
- ▶ Mantenha o B pressionado por mais de 2 segundos "SUM" aparece no display.
- ▶ Pressione A para selecionar opção "ON" ou "OFF"
- ▶ Pressione B para selecionar segundos, minutos, horas e visualização de 12h ou 24h. (o dígito piscará)
- ▶ Ajuste os dígitos usando A.
- ▶ Atenção para o ajuste AM/PM quando no display 12 horas.
- ▶ Pressione M para finalizar.

05. Calendário (CAL)

- ▶ Selecione a função CAL, pressionando M.
- ▶ Escolha a cidade, pressionando B.
- ▶ Pressione B por mais de dois segundos, o dígito do mês piscará.
- ▶ Pressione B para selecionar Dia/Mês/Ano (Ano só para programação).
- ▶ Ajuste os dígitos usando A.
- ▶ Pressione M para finalizar

OBS: Por ser calendário automático não há necessidade de ajuste no final do mês (exceto 29 de Fevereiro). O período pré-programado do calendário depende de seu Calibre.

06. Alarme (ALM)

- ▶ Selecione a função ALM, pressionando M.
- ▶ Pressione B por mais de 2 segundo (o dígito das horas pisca).
- ▶ Pressione B para selecionar hora ou minuto.
- ▶ Ajuste os dígitos usando A.
- ▶ Atenção para o ajuste AM/PM quando no display 12 horas.
- ▶ Pressione M para finalizar o ajuste.
- ▶ OBS: Pressione A para desligar o Alarme (ON=ligado (símbolo visível) / OFF=desligado).
- ▶ Para interromper o alarme, pressione qualquer botão.

07. Cronógrafo (CHR)

- ▶ Escolha a função CHR pressionando M e use A para iniciar ou terminar a medição.
- ▶ Pressione B para retornar a zero.
- ▶ Em medição, pressione B para visualizar a cronometragem parcial (Split – SPL)
- ▶ OBS: A medição é apresentada em minutos, segundos e 1/100 segundos.

08. Uso do Contador Regressivo (TMR)

- ▶ Coloque o indicador em TMR pressionando M.
- ▶ Pressione B para ajustar o tempo desejado.
- ▶ Pressione A para acionar a contagem.
- ▶ Interrompa a contagem pressionando A.

09. Programador de Fuso (SET)

Nota: esta propriedade permite apresentar no display apenas cidades desejadas.

- ▶ Selecione a função SET, pressionando M.
- ▶ Pressione B e selecione a cidade.
- ▶ Pressione B por mais de 2 segundos "ON" ou "OFF" e a cidade piscam.
- ▶ Pressione A para manter "ON" ou "OFF" para eliminar a cidade.
- ▶ Pressione B enquanto ON/OFF e a cidade piscam o símbolo "SUM" (Summer Time / Horário de Verão) e ON/OFF piscam.
- ▶ Pressione A para selecionar ON para o uso do horário de verão ou OFF para não utilização.
- ▶ A cada acionamento de B o display apresentará a próxima cidade. Siga o procedimento acima.
- ▶ Pressione M após os ajustes.